



NU FORCE

Cube



安全について

-製品の安全使用と操作-

万一、使用中に異臭、異音、発煙などが発生した場合は、直ちに接続ケーブルを取り外して販売店もしくは弊社までご連絡ください。

危険！

製品に対して分解、改造、我流の修理などを決して施さないでください。身体の怪我または資産損害（製品自体への損害と同様に）を与えることがあります。また、この事が原因による故障、不具合につきましては保証外となりますので、ご注意ください。

危険！

この製品は、おもちゃではありません。お子様がこの製品で遊ぶことのないようご注意ください。不正使用、お子様による荒っぽい、もしくは不適切な取扱いは、重大な障害、損害を引き起こすことがあります。また、小さな部品やアクセサリなどを飲み込むことにより窒息を引き起こす可能性もありますので、お子様の手の触れるようなところへアクセサリの類を置かないでください。

注意！

火災や感電を引き起こす可能性がありますので、製品内部に水などの液体が入らないようにしてください。

製品内に異物が入ったりしないようにしてください、また湿気の多いところや直射日光があたる場所への設置は避けてください。万一、異物や液体が製品内に入ってしまった場合には、すぐにケーブルを本体より抜いて、販売店や弊社へサービス依頼をしてください。

製品を接続する前に、この説明書のすべての項目をお読みいただき、指示に従ってください。また、あとからでもすぐ参照できるように、この説明書はわかりやすいところに保管しておいてください。

ストーブやヒーターなどの熱源のそばへ製品を設置することは避けてください。

下記の条件にあてはまる場合は、すぐに製品の使用をやめて、販売店や弊社へサービスを依頼してください。

- ◆ 製品に衝撃があった、製品内へ液体が入ってしまった
- ◆ 製品が雨にぬれてしまった
- ◆ 製品が操作を受け付けなくなった
- ◆

設置の前に

開梱するときには、本製品に輸送時の破損が無いことをお調べください。万一破損を発見された場合は、お買い上げ販売店か弊社までご一報ください。開梱後は、下記の内容物が入っているかどうかご確認ください。

-開梱物の確認-

- ◆ 本体
- ◆ USB ケーブル
- ◆ 3.5 mmステレオミニケーブル
- ◆ 保証書
- ◆ 本取扱説明書

お引越しや、修理など本体を移動される際の破損等の事故を防ぐため、保証登録書と共に本製品の梱包箱の保管をおすすめします。

バッテリーについて

最初の使用前に 12 時間バッテリーを充電してください。プラグの抜き差しでスイッチ ON/OFF となりますので、Cube を使用しないときは入力プラグを抜いてください。

注意：この製品はバッテリー交換をすることが出来ません。

スペック

- ◆ 動作時間：音楽再生で 8 時間程度
- ◆ サイズ：58.5mm x 58.5mm x 60.0mm
- ◆ ボディカラー：Black, Silver, Red, Blue
- ◆ 付属品：3.5mm ステレオミニケーブル(0.6m), USB ケーブル(0.7m)
- ◆ USB-DAC サンプリングレート：48kHz-16bit

保証とサービスについて

正しくお使いいただいているなかで、万一製品が故障してしまった場合は、ご購入日より 1 年間の保証をいたします。しかし、弊社サービス以外による本体及び付属品の修正や、シリアル番号、購入日の書き換えが見られる場合の保証は認められません。詳しくは、製品に添付されている保証書をご確認ください。

操作方法

USB 接続

USB 接続には、2つの機能があります。

- ◆ Cube のバッテリーを充電する
付属の USB ケーブルを使用して、お手持ちのコンピュータの USB ポートと Cube とを接続してください。Cube の LED が点滅している間は充電中です。点灯状態になったら充電完了ですので Cube の USB ケーブルを取り外してください。
- ◆ コンピュータに入っている楽曲を聴く
付属の USB ケーブルでコンピュータと接続し、i-tunes などの音楽再生ソフトで音楽をお楽しみください。

動作環境： Windows XP 以降、Macintosh OS10.6.8 以降で動作確認済み

AUX 接続

Φ3.5mm のアナログ入力端子には、付属の 3.5 mmステレオミニケーブルを使用してお使いのスマートフォン、又は他の携帯機器等を接続することができます。もちろん、通常のコンポーネント、例えば CD/DVD プレーヤーの出力を接続することもできますが、この場合、Cube の入力端子は Φ3.5mm のステレオミニジャックですので、それに適合した各種接続ケーブル・アダプタを使用してください。

ヘッドフォン出力

Φ3.5mm のヘッドフォン端子にお手持ちのヘッドフォン/イヤホンを接続すると、自動的にスピーカー出力は停止してヘッドフォンのみで音楽を楽しむことができます。

ボリュームコントロール

Cube にはボリュームコントロールがありませんので、接続したソース装置のボリュームコントロールを使用して再生レベルを調整する必要があります。

！注意： CUBE をコンピュータに接続すると、コンピュータのボリュームが最大になっている場合がありますので、実際に音楽を再生する前に必ずボリュームの位置を確認して下さい。

LED 表示が示す状態は以下の通りです。

- ◆ 消灯：Cube の電源が Off
- ◆ Aux に接続した状態で LED が点灯：Aux 入力モードで動作中
- ◆ USB に接続した状態で LED が点滅：USB モードで動作中/バッテリー充電中
- ◆ USB に接続した状態で LED が点灯：USB モードで動作中/バッテリーは充電完了

！注意： USB ケーブルと AUX 接続を同時に行った場合には、AUX 接続が優先されますが、LED の表示は USB モードのままです。